



Installationsanleitung

TEXA IDC5 Diagnosesoftware



INHALT

VORBEMERKUNG.....	5
1 SYSTEMANFORDERUNGEN.....	7
1.1 Anforderungen für alle unterstützten Betriebssysteme.....	7
1.2 Spezifische Anforderungen für jedes unterstütztes Betriebssystem	8
2 BLUETOOTH ANFORDERUNGEN.....	9
3 INSTALLATION DER SOFTWARE.....	10
3.1 Vorbereitende Maßnahmen.....	10
3.2 Erster Teil: Installation der Software Zusatzkomponenten.....	12
3.3 Zweiter Teil: Installation des erworbenen Arbeitsbereichs.....	14
4 AKTIVIERUNG DER SOFTWARE.....	15
4.1 Manuelle Aktivierung.....	17
4.2 Automatische Aktivierung.....	17
5 KONFIGURATIONS-WIZARD.....	18

VORBEMERKUNG

Lieber Kunde,

wir danken Ihnen, dass Sie sich für Ihre Werkstatt für eines unserer TEXA Geräte entschieden haben.

Wir sind sicher, dass es Sie zufrieden stellen und Ihnen eine große Hilfe bei der Arbeit sein wird.

Bitte lesen Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung zum künftigen Nachschlagen sorgfältig aufbewahren und griffbereit halten.

Das Lesen und Verstehen der folgenden Bedienungsanleitung wird dazu beitragen, eventuelle durch einen unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes verursachte Schäden an Sachen und Personen zu vermeiden.

TEXA S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung alle zur Verbesserung der Bedienungsanleitung als erforderlich angesehenen Änderungen vorzunehmen, sei es aufgrund technischer als auch kommerzieller Anforderungen.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch seitens im Automotive Bereich tätigen Fachtechnikern vorgesehen. Aus diesem Grund kann das Lesen und Verstehen dieses Handbuchs natürlich nicht die Fachkenntnisse erfahrener Reparaturtechniker ersetzen.

Einziges Ziel dieser Bedienungsanleitung ist daher die Erläuterung der Funktionsweise des verkauften Produkts. Sie ersetzt auf keinen Fall eine entsprechend abgeschlossene Ausbildung bzw. Schulung der Techniker, die auf eigene Verantwortung die Eingriffe vornehmen und im Falle von auf fahrlässiges, unvorsichtiges oder inkompetentes Verhalten zurückzuführende Schäden an Sachen oder Personen alleinig dafür haften, unbeschadet der Tatsache, dass die Eingriffe unter Verwendung eines Produkts von TEXA S.p.A. und unter Berücksichtigung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen durchgeführt worden sind.

Eventuelle für die Beschreibung von neuen Programmversionen und den damit einhergehenden neuen Funktionen dienliche Ergänzungen zu dieser Bedienungsanleitungen können Ihnen auch über unseren technischen Service in Form von technischen Mitteilungen TEXA S.p.A. zugesendet werden.

Diese Bedienungsanleitung ist wesentlicher Bestandteil des Produkts und muss bei Weiterverkauf des Produkts dem neuen Eigentümer seitens des vorherigen Eigentümers ausgehändigt werden.

Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch nur auszugsweise, ist ohne die schriftliche Genehmigung seitens des Herstellers untersagt.

Die Original-Bedienungsanleitung ist auf Italienisch, jede andere Sprache ist eine Übersetzung des Originals.

© **Copyright- und Datenbankrechte 2016.** Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung ist durch Copyright- und Datenbankrechte geschützt. Alle Rechte sind gemäß den einschlägigen Bestimmungen und internationalen Vereinbarungen vorbehalten.

1 SYSTEMANFORDERUNGEN

Im Folgenden werden die Mindestsystemanforderungen zur Installation der Software auf einem PC aufgeführt.

Die IDC5 ist mit den folgenden Microsoft Betriebssystemen kompatibel:

- *Windows™ 7*
- *Windows 8 / 8.1*
- *Windows 10*

1.1 Anforderungen für alle unterstützten Betriebssysteme

Anforderung	Mindest-	Empfohlene Ausstattung
Festplattenplatz *	5 GB	12 GB
Videoauflösung	1024x600 Pixel	1024x600 Pixel
DVD Player	Ja	Ja
2 USB-Anschlüsse	Ja	Ja
Internetverbindung **	Nein	Ja
Bluetooth	Nein	Ja

(*) Die empfohlene Festplattenplatzanforderung gewährleistet ausreichend Speicherplatz für mehrere Softwareaktualisierungen.

() Für den Zugriff auf Online-Services, die Durchführung der Updates, usw. ist der Internetanschluss unabdinglich**

1.2 Spezifische Anforderungen für jedes unterstütztes Betriebssystem

Betriebssystem	Anforderung	Mindestausstattung	Empfohlene Ausstattung
	Service Pack	Service Pack 1	Service Pack 1
	RAM	1 GB	2 GB
	Browser	Internet Explorer 8	Internet Explorer 9
	Service Pack	--	--
	RAM	2 GB	2 GB
	Browser	Internet Explorer 10	Internet Explorer 10
	Service Pack	--	--
	RAM	2 GB	2 GB
	Browser	Internet Explorer 11	Internet Explorer 11
	Build	--	10586
	RAM	2 GB	4 GB
	Browser	Internet Explorer 11	Internet Explorer 11
	System	32 bit	64-Bit

Für eine optimalen Nutzung und eine Herabsetzung eventueller Kompatibilitätsprobleme empfehlen wir, diese Software auf einem PC zu installieren, der ausschließlich in der Werkstatt eingesetzt wird.

2 BLUETOOTH ANFORDERUNGEN

Die Software stellt den mit der Bluetooth Technologie ausgerüsteten TEXA Produkten Automatische Konfigurationsfunktionen zur Verfügung.

Zur Nutzung dieser Funktionen muss die Software auf PCs mit Bluetooth-Peripheriegeräten installiert werden.

Die Software unterstützt die folgenden Treiber:

- *Microsoft*
- *WIDCOMM 1.4.2 Build 10 oder höher*
- *TOSHIBA 4 oder höher*



Bei der Installation anderer Treiber, die nicht von der Software unterstützt werden, ist die automatische Konfiguration nicht möglich.

Alternativ hierzu können Sie die vom Betriebssystem zur Verfügung gestellten manuellen Konfigurationsfunktionen für Bluetooth verwenden.



Externe Bluetooth-Geräte, wie zum Beispiel USB-Sticks, sollten nicht an PCs mit integriertem Bluetooth installiert werden.

Es wird empfohlen, die Bluetooth-Konfigurationen des Systems zu überprüfen und sich gegebenenfalls für weitere Informationen an Fachpersonal zu wenden.

3 INSTALLATION DER SOFTWARE



Zur korrekten Installation der Software müssen Sie über die Systemadministratorrechte verfügen.

3.1 Vorbereitende Maßnahmen

Vorbereitende Maßnahmen zur Installation der Software:

- *alle eventuell noch aktiven Anwendungen schließen;*
- *im Falle einer Installation auf PC alle eventuell angeschlossenen Hardwareschlüssel, wie USB-/Paralleldongels, trennen;*
- *im System eventuell vorhandene Schutzprogramme (Virenschutzprogramme, Firewall, Anti-Spyware-Programme) deaktivieren;*
- *sicherstellen, dass keine Diagnosegeräte über UBS-Port an der Plattform angeschlossen sind, auf welcher das Programm installiert werden soll;*
- *zur korrekten Nutzung der Software empfehlen wir, den Standby-Modus Ihres PCs zu deaktivieren. Öffnen Sie dazu die **Systemsteuerung und wählen Sie Energieoptionen;***
- *den HASP-Dongel (USB-Schutz-Key gegen Softwarepiraterie) erst anschließen, wenn Sie von der Software dazu aufgefordert werden;*
- *bei Verwendung eines tragbaren Gerätes (Notebook, Tablet, AXONE; usw.) dieses erst nach abgeschlossener Installation der TEXA Software vom Stromnetz trennen.*




Schalten Sie Ihren PC Fall während des Installationsvorgangs nur dann aus, wenn Sie von der Software hierzu ausdrücklich aufgefordert werden.



Um die Installation korrekt abzuschließen, die gestarteten Prozesse auf keinen Fall unterbrechen oder löschen.

1. Legen Sie bitte die Installations-DVD in das entsprechende Laufwerk ein.
Falls die Setup-Prozedur nicht automatisch starten sollte, starten Sie die Datei
setup.exe. bitte manuell im DVD-Setup.



3.2 Erster Teil: Installation der Software Zusatzkomponenten

Für einen korrekten Betrieb der Software müssen einige Zusatzkomponenten auf dem PC installiert sein.

Die Software führt einen Schnellscan aus und überprüft, welche Zusatzkomponenten installiert werden müssen.




Die Anzahl der zu installierenden Zusatzkomponenten variiert je nach Betriebssystem, Service Pack, eventuell anderen vorab installierten Arbeitsbereichen / Versionen, usw..

Die Dauer sowie die Installationsphasen hängen von der Anzahl und vom Typ der zu installierenden Zusatzkomponenten ab.

Bitte wie folgt vorgehen:

1. Zur Installation aller Zusatzkomponenten entsprechend den Bildschirmanweisungen vorgehen.



Bei der Installation einiger Zusatzkomponenten könnte ein Neustart erforderlich sein.

Die Installation setzt nach jedem Neustart wieder automatisch fort.

Im Falle von PCs mit besonders aktuellen Betriebssystemen könnte es möglich sein, dass keine Zusatzkomponenten installiert werden müssen.

Unter den Zusatzkomponenten sind die **Treiber des HASP-Dongel** installiert und es könnte möglich sein, dass Sie aufgefordert werden, **Internet Explorer** zu installieren.

HINWEIS:

Wenn das Betriebssystem, auf dem die Installation durchgeführt wird, auf **Italienisch** gestellt ist, ist der installierte Browser in **italienischer Sprache**.

Wenn das Betriebssystem auf **andere Sprachen als Italienisch** eingestellt ist, wird der Browser in **englischer Sprache** installiert.

Zur Installation des Browsers in einer anderen Sprache auf der offiziellen Microsoft-Webseite den Browser herunterladen und in der gewünschten Sprache installieren..

Die Installation der Software manuell wieder starten.

3.3 Zweiter Teil: Installation des erworbenen Arbeitsbereichs

Die Installation des erworbenen Arbeitsbereichs beginnt nach erfolgter Installation aller Zusatzkomponenten.

Zur Vervollständigung der Installation könnte die Verwendung von mehr als einer DVD notwendig sein (je nach erworbenem Arbeitsbereich und der Geräte, die Sie verwenden möchten).

In dieser Phase könnten Sie aufgefordert werden, **ADOBE READER** zu installieren.




Die Software weist Sie während des Installationsvorgangs durch entsprechende Bildschirmmeldungen auf eventuelle Probleme hin.



Bitte wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, falls die Installation nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Bitte wie folgt vorgehen:

1. Zum Abschließen der Installation entsprechend den Bildschirmanweisungen vorgehen.



Am Ende der Installation erscheint auf dem PC ein Start-Icon der Software:



Die Installationen auf den Anzeigegeräten AXONE, die mit der IDC5 kompatibel sind, enden mit dem automatischen Start der Software.

4 AKTIVIERUNG DER SOFTWARE

Vor Gebrauch der Software müssen die Bedingungen der **Nutzungslizenz** akzeptiert und die Aktivierung der Software mittels **Gegencode** durchgeführt werden.


Die Aktivierung kann auf zweierlei Art erfolgen:

- **Manuelle Aktivierung:** *Der Anwender gibt den Gegencode manuell ein.*
- **Automatische Aktivierung:** *Die Software ermittelt den Gegencode automatisch übers Internet.*

Nachstehend werden die zur Aktivierung der Software erforderlichen Vorgänge beschrieben.

Bitte wie folgt vorgehen:

1. Drücken Sie auf .
2. Drücken Sie auf den installierten Arbeitsbereich.



3. Lesen Sie bitte sorgfältig die Software **Nutzungslizenz** durch; zur Anzeige des gesamten Textes die Bildlaufleiste (Scrollbalken) benutzen.

4. Nehmen Sie nun die **Nutzungslizenz** an.

Die Bildschirmseite **Aktivierung der Software** wird angezeigt.



Icon	Name	Beschreibung
	Kopieren	Ermöglicht das Kopieren des Aktivierungscodes .
	Einfügen	Ermöglicht das Einfügen des Aktivierungs-Gegencodes .
	Manuelle Aktivierung	Aktivierung der Software durch Eingabe des Aktivierungs-Gegencode .
	Automatische Aktivierung	Ermöglicht die Aktivierung übers Internet. Zur Nutzung der Funktion brauchen Sie eine aktive Internetverbindung. Nicht verfügbar bei Erstinstallation.
	Abbrechen	Die Bildschirmseite wird geschlossen.

4.1 Manuelle Aktivierung

Mit dieser Funktion können Sie die Software durch Eingabe des **Aktivierungs-Gegencodes** aktivieren.



Sie haben maximal 20 Aktivierungsversuche.

Bitte wie folgt vorgehen:

1. Drücken Sie , um den Aktivierungscode zu kopieren.
2. Senden Sie Ihrem Händler den Aktivierungscode zu. Der Aktivierungscode kann mittels der Systemfunktionen in eine Mail eingefügt werden.
3. Danach den von Ihrem Händler gelieferten Gegencode mittels der Systemfunktionen auswählen und kopieren.
4. Drücken Sie , um den Gegencode einzufügen.
5. Der Gegencode wird in das entsprechende Feld eingefügt.
6. Auf **Manuelle Aktivierung** drücken.
7. Der Arbeitsbereich ist nun aktiviert.

4.2 Automatische Aktivierung

Mit dieser Funktion können Sie die Aktivierung übers Internet ausführen.

Die Software lädt den Gegencode übers Internet herunter und füllt automatisch das entsprechende Feld aus.



Diese Funktion ist nur bei der Aktualisierung und nicht bei der Erstinstallation verfügbar.



Zur Nutzung der Funktion brauchen Sie eine aktive Internetverbindung.

Bitte wie folgt vorgehen:

1. Auf **Automatische Aktivierung** drücken.
2. Warten Sie, bis das Anzeigerät mit dem Server verbunden ist.
3. Der Gegencode wurde heruntergeladen.
4. Der Arbeitsbereich ist nun aktiviert.

5 KONFIGURATIONS-WIZARD

Bei Abschluss der Aktivierung zeigt die Software die erste Bildschirmseite des **Konfigurations-Wizard** an.

Mit diesem Vorgang können Sie die Geräte konfigurieren, um diese dann während der Tests verwenden zu können.



Für weitere Informationen verweisen wird die IDC5 Bedienungsanleitung.

Bitte wie folgt vorgehen:

1. Folgen Sie zur Konfiguration der gewünschten Geräte den Bildschirmanweisungen.

TEXA

IDC5 - Configuration Wizard

Welcome to the Configuration Wizard

Personal information

Enter the information requested. The data entered will be used on all the prints.

Texa S.p.A.

Via I Maggio 9 31050 TV

Monstier di Treviso Italy

Telefono Cellulare Fax

Email

Mario